無線 LAN 対応ケーブルモデム

CBW38G4J 接続マニュアル

【WindowsVista 編】



CBW38G4J 接続マニュアル 【WindowsVista 編】

◇設定の前に

※設定の途中で、「SSID」と「セキュリティキー」を入力する場面が出てきます。 「SSID」と「セキュリティキー」は、それぞれ無線モデム裏面にあるシールの中に 記載されておりますので、こちらを事前にご確認下さい。



※「SSID」と「セキュリティキー」はお客様で変更可能でございます。 変更された場合、上記のシールのものとは異なります。

※このマニュアルは、予めパソコンに内蔵されている無線 LAN デバイスを利用した設定方法をご案内し

ております。別途、増設・追加された無線子機を接続される場合、「SSID」と「セキュリティキー」を入力 する箇所、接続の設定方法がメーカーや製品によって異なります。

(入力する「SSID」と「セキュリティキー」の文字や数字は上記と同じとなります。)

その場合は、恐れ入りますが、各製品のマニュアル・メーカー様のご相談窓口にてご確認をお願い致 します。 CBW38G4J 接続マニュアル 【WindowsVista 編】

- WindowsVista 編
 - 1. 画面左下の「Windows のマーク」をクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。



2. 「コントロールパネル」の中で「ネットワークとインターネット」をクリックします。



3. 次の画面にて「ネットワークと共有センター」をクリックします。



4.「ネットワークと共有センター」の画面で「ネットワークに接続」をクリックします。



 「ネットワークに接続」の画面にて、該当する無線モデムの SSID をクリックし、 【接続】ボタンをクリックします。



6. 情報取得中、の画面になります。しばらくお待ち下さい。



CBW38G4J 接続マニュアル 【WindowsVista 編】

7.「セキュリティキーまたはパスフレーズ」の入力画面になります。
 無線モデムのセキュリティキーを入力して、【接続】ボタンをクリックします。



8. 再度、接続の画面になります。しばらくお待ち下さい。



9. 接続が完了します。チェック箇所は入れたまま、【閉じる】ボタンをクリックします。

0	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
Î	CBW38G4J-F522 に正しく接続しました
	 図 このネットワークを保存します(S) 図 この接続を自動的に開始します(I)
	チェックを入れたまま
and a second	閉じる(L)

- 10.「ネットワークの場所の設定」画面が表示されます。
 - ご利用場所によって、選択してクリックしてください。(例では「家庭」を選択)



11. 全ての設定が完了します。【閉じる】ボタンをクリックして完了です。

سە 🛔 🎯	トワークの場所の設定	1		
ネットワーク設定が正しく設定されました				
1	ネットワーク名: 場所の種類:	CBW38G4J-F522 プライベート 他のコンピュータやデバイスを参照でき、 お使いのコンピュータも探索可能になりま す。		
<u>ネットワークと共有センターでネットワークと共有の設定を表示または変更し</u> ます <u>ネットワーク上のコンピュータとデバイスを表示します</u>				
			閉じる(<u>C</u>)	