※注意※

ご契約によっては IPV6 サービスをご利用いただけないプランや、別途 IPV6 サービス のお申込みが必要なプランがございます。

IPV6 サービスについてのお申込みや、ご利用いただけるプランかどうかの確認について は、ご契約のケーブルテレビ局までお問い合わせをお願いいたします。

お客様でご用意された無線ルーターの IPV6 設定については、ご利用の無線ルーターメ ーカーへご相談をお願いいたします。

(1) BUFFALO 製 WSR-1800AX4-KH

■ブラウザを起動します。

T Yahoo! JAPAN	× +			-		×
+ C A A	https://www.yahoo.co.jp	A* 🚖	£∕≊	œ	(8)	
▲ ホームページに設定する		Vahoo! BB	言っす版	וטיבית	してい	7 -
- DAVL	REAL DATE OF THE SALES	Р 74 л-к	×-	-JL		
	ウェブ 画像 動画 知恵袋 地図 リアルタイム 一覧▼ Q 板	¢ <u>ج</u>				
»木 ● ショッピング	け拓哉のバラエティー酸組「木村さ~~ん!」配信中 ≫トミカ特集 働く車や往年の名車 ==-ス 経済 エンタメ スポーツ 国内 国際 IT・科学 地域	車など人気モデルカ	(集合		G	×
 ペヤフオク! PayPayフリマ ZOZOTOWN LOHACO トラベル 	1/30(月) 14:55度新 ・トヨタ 販売台数が3年連続世界1位 ロ 204 ・独がりに較車供与 時間かかった訳 (四) ロ 78 ・首相長男に観光の動機なし 外務省 (四) ロ 728 「猫豆投げて 5 英元首相 ブーチン氏に脅迫受けた ロ 343 ガコ0(月) 10:27 毎日報閲	CAfee An State An S	- ^{トータルフC} 先でも 安全に アーネット	1 テクショ	X	
 ■ 一休.com ■ 一休.comレストラン 6 出前館 ■ 7 	・ジャージー 遮貝に「招気」 74年 小り 口 Tas ・ジャージ姿で練習 ダル母校が激変 (27) ロ 101 ・キスマイ玉森 横尾の結婚にエール (27) ロ 34 ・川嶋あい 中学時代は毎日カップ麺 ロ 558 もっと見る トピックス一覧	」:Micros	soft E	dge	2]

■画面上部のアドレスバーへ、「192.168.11.1」と入力し、エンターキーを押します。

C A d	https://www.yahoo.co.jp ←①クリック	A* ★
ホームページに設定する		Yahoo! BB
A 102 168		
₩ 132.100		
	ウェブ 画像 動画 知恵袋 地図 リアルタイム 一覧▼	
		0 樟李

■ログイン画面が表示されます。ルータ付属のセットアップカード、もしくはルータ底面に記 載されている「本機ログイン用」のユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」をクリック します。

BUFFALO Air Station WSR-1166DHP3 Version 1.16	BUFFALD Model WSR-1166DHPL セットアップカード ・ ・
ユーザー名 admin パスワード	 本線ログイン用 ユーザー名:admin
	本意いのスマホエのRawtup アプリをインストールし、このGRコードを読み込むだけで無意味時が完了します。み使いの意味に応じてどちらかを読み込んでするい、 NRRユードは第72ソークユーアの意味解すす。
ログイン	ー②クリック

■「詳細設定」をクリックします。

BUFFALD		ń	• (G
奈奈 無線LAN 2.4 GHZ (11n/g/b) SSID: Buffalo-G-5028 5 GHZ (11ac/n/a) SSID: Buffalo-A-6028	((小))) AOSS AOSS/WPS WPS: 有动	ゲストポート ユーザー認証: Off SSID: Guest-6028	冷 i・フイリ ステータ 利用期限 です	レター ス:停止 : 「トフィルター」は:	Off 無効
デパイスコントロール 展線:17 有線:1		クリック→	ф , 1948182	定	

■「Internet」をクリックし、「IPv6」をクリックします。

次に、「IPv6 ブリッジを使用する」を選択し、「設定」をクリックします。

BUFFALD		n		(j)	Ŧ	G→
Internet PPPoE アドレス変換 IPv6 中②クリンク LAN 無線設定 セキュリティー 管理 ステータス	 ○ IPv6を使用しない ○ インターネット@スタートを行う □ IPv6ブリッジを許可する ○ NITフレッツ光ネクストを使用する ○ IPv6ブリッジを使用する ● IPv6ブリッジを使用する 	シクリック]	リックー	•	
Air Station WSR-1166DHPL2 Version 1.0	4			Copyrig	jht © 2020 B	uffelo Inc.

■「設定中です…」と表示されましたら、そのまましばらくお待ちください。 表示が消えましたら、ブラウザを閉じて終了します。



(2) NEC 製 PA-WX3000HP

■ブラウザを起動します。

T Yahoo! JAPAN	× +				-		×
< C A ∆	https://www.yahoo.co.jp	A	n 🚖	£^≡	œ		
▲ ホームページに設定する		Ya	hoo! BB	合つす版	טיבית	版 ヘ	J. 1
トラベル			р カード	×	-JL		
	ウェブ 画像 動画 知恵袋 地図 リアルタイム 一覧▼	Q 検索					
⇒木	村拓設のバラエティー番組「木村さ〜〜ん!」配信中 »トミカ特集 働く車や往 ニュース 経済 エンタメ スポーツ 国内 国際 IT・科学 地域		モデルが	\$ 8		<	Ð×
★ ヤフオク! ダ PayPayフリマ 図 ZOZOTOWN ■ LOHACO	1/20(月) 14:54要新 ・トヨタ 販売台数が3年連続世界1位 ロ 204 ・独がウに戦車供与 時間かかった訳(1100 ロ 756) ・首相長男に観光の動機なし 外務省(1100 ロ 726) 協立投げて ・美元首相 ブーチン氏に各追受けた ロ 343 1/30(月) 10:27		^{マカフィー} 外出ゲ より安 インタ	**- タルフ むでも そ全に ーネット	□ , , 、を	7	
 ▲ トラペル ▲ 一体.com ▲ 一体.comレストラン 図 出前館 	毎日制蔵 ・ガーシー議員に「招伏」74年ぶり 0 1458 ・ジャージ姿で練習 ダル母校が激変 (200) 0 101 ・キスマイ玉泰 横尾の結婚にエール(200) 0 34 ・川嶋あい) 中学時代は毎日カップ麺 0 558	例:Mi	cros	oft E	Edge	9]
m	もっと見る トピックス一覧	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		• 月割())	計算した金	W	

■画面上部のアドレスバーへ、「http://aterm.me/」と入力し、エンターキーを押します。

C A d	トttps://www.yahoo.co.jp ←①クリン	ック	Α۴ ★
ホームページに設定する			Yahoo! BB
A http://			
	aterm.me/	-+-21#9	
	ウェブ 画像 動画 知恵装 地図	リアルタイム 一覧▼	

■ログイン画面が表示されます。

コ グイン 「ユーザー名」には「admin」と半角小文字で入力し、「パスワード」には、本商品本体のうべ れた数字6桁のパスワード (Web PW) を入力して、 [ログイン] をクリックしてください。 ユーザー名	
「ユーザー名」には「admin」と半角小文字で入力し、「パスワード」には、本商品本体のうべ. れた数字6桁のパスワード(Web PW)を入力して、 [ログイン] をクリックしてください。 ユーザー名	
ユーザー名	ルに記載さ
パスワード	

■ここで無線ルータの「WebPW(数字6桁)」を確認します。



■ユーザー名に「admin」、パスワードに先ほど確認した

無線ルータの「WebPW」を入力していただき、「ログイン」をクリックします。

ozatelek (3000HP XXXXX		
コグイン		
「ユーザー名」には「admin」 れた数字6桁のパスワード(We	と半角小文字で入力し、「パスワード」には、本商品本体のラベル 'eb PW) を入力して、 [ログイン] をクリックしてください。	に記載さ
ユーザー名	admin	
ユーザー名 パスワード	admin	-
ユーザー名 パスワード	admin	

■「クイック設定 web」が開きましたら、「基本設定」内の「基本設定」をクリックします。

クイック設定Web お使いの機器は Aters VV33000HP ATERI-XXXXXXX 装置情報	*	Aterm 使い方 C 最新状態に更新
装置名 動作モード IPv4接続状態 基本設定 ・基本設定 ・ ###thratue	ATERM-XXXXXX ローカルルータ IPv4 インターネット利用可能 Wi-Fi (無線LAN)設定 ・ Wi-Fi (無線LAN) ・ Wi-Fi (現場会社) ・ Wi-Fi (別	<u>پ</u>

■「装置名/動作モード」内の「自動判定」をクリックし、「OFF」にします。

次に、「IPv6 動作モード」のプルダウンメニューをクリックし、

「IPv6 ブリッジ」を選択します。その後、ページ下部にある「設定」をクリックします。

クイック設定Web お使いの機器は Aterm WX3000HP ATERN-XXXXXX 現在の 状態	Aten مترجم المربقة المربعة الم
🗘 基本設定	
装置名/動作モード	「人間じる」
装置名	ATERM-XXXXXXX
自動判定	OFF ON ←①変更
動作モード	ローカルルータ 🚫
IPv6動作モード	「Pv6ブリッジ ◇ 」 ←②選択
ブリッジ設定	▲閉じる
PPPoEプリッジ	OFF
子機の接続制限	「一間じる」
接続制限方式	● 見えて安心ネット
	○ MACアドレスフィルタリング
状態表示ランプ点灯設定	「入閉じる」
	◎ 点灯
状態表示ランプ点灯設定	O POWERランプのみ点灯
	○全消灯
	設定 ←③クリック
設定用QRコードを表示 「AtermらくらくQRスタート」用のQRコードを作成できま	ま。
サポートデスク QSA、機能別設定ガイドなどの情報をご覧になれます。	
	ログアウト
opvright© NEC Platforms, Ltd. 2001–2018	NEG

■「今すぐ再起動する」をクリックします。

※再起動中はインターネットにつながらなくなりますのでご注意ください。

また、再起動中にルータの電源を切らないでください。

ルータが正常に動作しなくなる可能性があります。

クイック設定Web お使いの機器は Atern WX3000HP ATERM-XXXXX	Aterm
→ 設定変更受付完了	
設定を変更しました。	
設定内容を本商品に適用するためには再起動が必要です。今すぐ再起動するか、他の設定変更を行ってから 再起動を行ってください。	5
今すぐ再起動する ← クリック する	
Copyright© NEC Platforms, Ltd. 2001-2018	NEC

■「再起動が完了しました。」と表示されたらブラウザを閉じて終了します。

クイック設定Web お使いの機器は Atem WX3000HP ATERM-XXXXXX		Aterm [.]
、再起動中		
本商品の再起	再起動が完了しました。 <ご注意> [OK] ボタンを押したあと、本商品にアクセ スできなくなる場合がありますので、その場合は、Web ブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定を あわせたあと、Webプラウザを開きなおしてください。	
Copyright€ NEC Platforms, Lid	OK	NEC

(3) BUFFALO 製 WSR-1166DHPL · WSR-1166DHPL2

■ブラウザを起動します。



■画面上部のアドレスバーへ、「192.168.11.1」と入力し、エンターキーを押します。

C A	https://www.yahoo.co.jp< ←①クリック	A* 🚖
ホームページに設定	10	Yahoo! BB a
A 10	2168111 ← ②入力しエンターキーを押す	
₩ 192		
	ウェブ 画像 動画 知恵袋 地図 リアルタイム 一覧マ	

■ログイン画面が表示されます。ルータ付属のセットアップカード、もしくは ルータ底面に記載されている「本機ログイン用」のユーザー名とパスワードを入力し、

「ログイン」をクリックします。

BUFFALO AirStation WSR-1166DHP3 Version 1.16	BUFFALD Model WSR-1166DHPL セットアップカード *書いの値水を希慮振発とつなくときと使用します。不至クウセスなどの原因とな もため、第三時の目に触れないときに大切に検索してください。 WI-FI 接続用 SSID (5GHz): B u f f a l o - A - XXXX SSID (2.4GHz): B u f f a l o - G - XXXX 度号化キー: XXXXXXXXXXXXXXXX
ユーザー名 admin	本版ログイン用 ユーザー名:admin パスワード:XXXXXXXX
パスワード	←①入力 → ①入力 → ② (2010年 (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2
🔲 モバイル用設定画面	お使いのスマホにQReadupアプリをインストールし、このQRコードを読み込むだけで無線産物が完了します。お使いの環境に応じてどちらかを読み込んで下さい。 Http://www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/ Http://www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/
<u>□979</u>	

■「詳細設定」をクリックします。

BUFFALD		ń	
 庶稼LAN 24 GHz (11 n/g/b) SSID: Buffalo-G-6028 5 GHz (11ac/n/a) SSID: Buffalo-A-6029	((())) AOSS AOSS/WPS WPS: 有効	ウストボート ユーザー認証: Off SSID: Guest-6028	 たつイルター ステータス:停止 利用期限「ドフィルター」は無効 です
デバイスコントロール 無線: 17 有線: 1		クリック→	父。 詳細設定
]		

■「Internet」をクリックし、「IPv6」をクリックします。

次に、「IPv6 ブリッジを使用する」を選択し、「設定」をクリックします。

BUFFALD		ň		(j)	Ŧ	G⇒
Internet PPPOE アドレス変換 IPv6 セキュリティー 管理 ステータス	 ○ IPv6を使用しない ○ インターネット@スタートを行う □ IPv6ブリッジを許可する ○ NTTフレッツ光ネクストを使用する ○ IPv6デイティブを使用する ● IPv6ブリッジを使用する 	n 971997) (4)2	<u>ሆ</u>	•	
Air Station WSR-1166DHPL2 Version 1.04				Copyri	ght © 2020 B	uffalo Inc.

■「設定中です…」と表示されましたら、そのまましばらくお待ちください。 表示が消えましたら、ブラウザを閉じて終了します。



(4) NEC 製 WG1200HS3

■ブラウザを起動します。

(=) 1 https://www.	/ahoo.co.jp/	- m c	検索	,Q -	6 1 8 8
Yahoo! JAPAN	× 📑				
🚖 😗 Yahoo! JAPAN					
▲ ホームページに設定する	1000 PT-10 102			/ahool BB きっず版 ア	プリ版 へいプ
, min	🗶 🗹 🔼	VAHOO!			
HENL	ヤフオク! ショッピング	JAPAN	ブレミアム	カードメール	
	ウェブ 画像 動画 知恵袋	地図 リアルタイム 求人 一覧▼			
	1		Q、検索		
				15	
	>> 大雨被害 交通影響や被災地支援	情報など ※新型コロナの影響で行き場	のない食品を買って	に応援	57 - T
🛒 ショッピング	ニュース 経済 エンタメ スポー	ツ 国内 国際 IT・科学 地域	世界に認められたS	κγλατιν-Χ.	
â PayPayモール	7/18(土) 15:23更新	NAME AND DESCRIPTION OF TAXABLE PROPERTY.	エンジンにはできる	ことが、さだまだある。	maxpa
* ヤフオク!	・東京外し、背景に政府との対立				
🤞 PayPayフリマ	・東京新たに290人の感染確認 (100)		S		
20ZOTOWN	・新型コロナの役返班 延初は				
		感謝と冥福捧げ	仮し・エ	ntornot Evn	loror
LOHACO	宝塚大劇場 再開翌日ぼや	THE REPORT OF THE REPORT	121		

■画面上部のアドレスバーへ、「http://aterm.me/」と入力し、エンターキーを押します。

CÂÓ	https://www.yahoo.co.jp	クリック	Α۴ 📩
ホームページに設定 <mark>する</mark>			Yahoo! BB a
ttp://a	term.me/ ←②入力しエ	ンターキーを押す	
ttp://a	term.me/ ←②入力しエ	ンターキーを押す	

■ログイン画面が表示されます。

「ユーザー名」には「admin」と れた数字6桁のパスワード(Web	-半角小文字で入力し、「パスワード」には、本商品本体 PW)を入力して、 [ログイン] をクリックしてくださ	¢のラベルに記載さ い。
ユーサー名		

■ここで無線ルータの「WebPW(数字6桁)」を確認します。



■ユーザー名に「admin」、パスワードに先ほど確認した

無線ルータの「WebPW」を入力していただき、「ログイン」をクリックします。

1972		
「ユーザー名」には「admin」 いた数字555のパスロード(W	と半角小文字で入力し、「パスワード」には、本商品	本体のラベルに記載さ
れた数子b桁のバスワート(We	ab PW) を入力して、 [ロクイン] をクリックしてくた	30.
コーザー名	ədmin	

■「クイック設定 web」が開きましたら、「基本設定」内の「基本設定」をクリックします。

クイック設定Web お使いの機器は Aterm W61200H53 ATERM-XXXXXXX 基礎検報			Aterm ログアウト
袋置名 動作モード IPv4接続状態	ATERM-xxx ローカルル IPv4 イン:	xxx vータ ターネット利用可能	
基本設定 ・ <u>基本設定</u> ・ 接続式設定	0	Wi-Fi(無線LAN)設定 * Yi-Fi基本設定 * Yi-Fi詳細設定(2.46Hz) * Yi-Fi詳細設定(56Hz) * MACアドレスフィルタリング * IPS設定 * Ni-Fi技続通知設定	٣

■「装置名/動作モード」内の「IPv6 動作モード」のプルダウンメニューをクリックし、 「IPv6 ブリッジ」を選択します。その後、ページ下部にある「設定」をクリックします。

)]
装置名/動作モード A問じる	
自動判定 OFF ON	
動作モード ローカルルータ 🕥	
IPv6動作モード IPv6プリッジ ♥ ● ①選択	
ブリッジ設定 へ 閉じる]
PPPoEプリッジ OFF ON	
子機の接続制限	
接続制限方式 ● 見えて安心ネット ○ MACアドレスフィルタリング	
状態表示ランプ点灯設定)
水態表示ランプ点灯設定 ● 点灯 ● P0WERランプのみ点灯 ● 全消灯	
■ 記定 ← ②クリック	
設定用0Rコードを表示 見、て安心ネット Interneくらく0Rスタート J 用の0Rコードを作成できます。 D・ロー・ビントタイマー J などの設定はこちらから。 サポートデスク ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	Q
(84、機能別設定ガイドなどの情報をご覧になれます。	ウト

■「今すぐ再起動する」をクリックします。

※再起動中はインターネットにつながらなくなりますのでご注意ください。

また、再起動中にルータの電源を切らないでください。

ルータが正常に動作しなくなる可能性があります。

クイック設定Web お使いの機器は Aterm WG1200H53 ATERM-xxxxxxx	Aterm
★ 設定変更受付完了	
設定を変更しました。	
設定内容を本商品に適用するためには再起動が必要です。今すぐ再起動するか、他の設定変更を行ってから 再起動を行ってください。	ŝ
今すぐ再起動する ← クリック する	
Copyright© NEC Platforms, Ltd. 2001-2018	NEC

■「再起動が完了しました。」と表示されたらブラウザを閉じて終了します。

クイック設定Web お使いの機器は Atera W61200H53 ATERM-XXXXXX		Aterm
く再起動中		
本商品の再起	再起動が完了しました。 くご注意> [OK] ボタンを押したあと、本商品にアクセ スできなくなる場合がありますので、その場合は、Web ブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定を あわせたあと、Webブラウザを開きなおしてください。	
Copyright© BEC Platforms, Etd	OK	NEC

(5) NEC 製 WR8750N · WG600HP

■ブラウザを起動します。

(=)(=) 1 https://www.	ahoo.co.jp/	- m C	検索	> 유· 입 값 않
Yahoo! JAPAN	× 🖸		2	
🚖 😗 Yahoo! JAPAN				
▲ ホームページに設定する			Yahoo! E	8 きっず版 アプリ版 ヘルプ
, Million (1997)	🗶 🛒 🗸 🖬 Kaho	100	!!!	
HENL	ヤフオク! ショッピング	APAN	ブレミアム カード	メール
	ウェブ 画像 動画 知恵袋 地図 リアルタイム	求人 一覧▼		
	1		Q. 検索	
			atte	
	⇒ 大雨被害 交通影響や被災地支援情報など ≫ 新型コ	ロナの影響で行き場合	のない食品を買って応援	
🛒 ショッピング	ニュース 経済 エンタメ スポーツ 国内 国際 1	IT·科学 地域	世界に認められたSKYACTI	v-x, 🔗
â PayPayモール	7/18(土) 15:23更新		エンジンにはできることが。	ತೆಸೆತೆ ಸೆ ಹೆತೆ. ಗಾಖನಂತ
* ヤフォク!	・東京外し背景に政府との対立			16
🤣 PayPayフリマ	・東京 新たに290人の感染確認 (10) ・ ・ エジョコーナーの後期度 庁 ドロー		North Contraction	
ZOZOTOWN	*新生」コークの夜遊加 近代は			
	・宝塚大劇場 再開翌日ぼや びいまたします	奉げ	例:Inter	net Explorer
LUNACO				

■画面上部のアドレスバーへ、以下のアドレスを入力し、エンターキーを押します。

Y Yahool JAPAN × + C ∩	A* ★
	Yahoo! BB
WR8750N	フレミアム カート
● 192.168.0.1 ←②入力しエンターキーを押す →○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	
WG600HP ⊕ http://aterm.me/ ←②入力しエンターキーを押す	

■ログイン画面が表示されます。ユーザー名に「admin」、パスワードへは過去に自分で 設定したことのある管理者パスワードを入力していただき、「ログイン」をクリックします。



※下記画面が表示された場合は、ご自分でルータの管理者パスワードをお決めください。 「パスワード」と「パスワード再入力」欄に自分で決めた管理者パスワードを入力後、 「設定」をクリックします。

管理者パスワードの初期設定	
管理者パスワードの	の初期設定
 ① こはまください 入力したパスワードは、2 時に必要となります。 必ず、「つなぎかたガイ」 の管理者パスワード控え 	本商品の設定変更や状態確認 ド」もしくは「取扱説明書」 働へ記入してください。
本商品は、第三者による 防止するため、管理者パン クセスできるようになって できるのは半角英数字、 みです。名前や生年月日7 い単語を用いることは避日	不意のアクセスや設定変更を スワードを入力して初めてア ています。パスワードに使用 ハイフン、アンダースコアの など、他人から類推されやす ナてください。
管理者パスワードの初期設定 ?	
パスワード (?)	■ 入力した文字を表示する
パスワード再入力 🥐	
管理者専用設定 ?	1①入力
本画面を表示しているパソコンのMACアドレスを管理 らの要求については、本商品のクイック設定Webの表	者専用MACアドレスとして登録することで、該当パソコンか 示・設定時の認証を省略することができます。
管理者専用認証スルー機能?	□ 使用する
	②クリック→ 設定

※管理者パスワードは、「1文字以上 64 文字以下」でご入力ください。

管理者パスワードで使える文字				
半角英字	半角数字	半角記号		
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ	0123456789	- (ハイフン) _ (アンダ [*] ーハ [*] ー)		

※管理者パスワードは今後ルータの管理者画面を開くたびに必要になりますので、 忘れないようにメモなどに記載して保存してください。 ■「クイック設定 web」が開きましたら、「基本設定」をクリックし、 さらにその下の「基本設定」をクリックします。

Aterm	60 0		
Aterm WR8750N ATERM-2D3E99 ↓①クリック		Aterm WR8750N クイック設定Web	
 基本設定 基本設定 注意生が重 投設性 計算算算 注意 1000 100 10	装置情報	左メニューから設定項目を選択して、 設定をスタートしましょう。	
●EC0モード設定 ●詳細設定 ●メンニナンフ	-	ATERM-2D3E99 ローカルルータ インターネット利用可能	
● 「「報 ● 悪質サイトブロック	-	C / C / M/- 1- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	最新状態に更新
AtermStation お客様登録		Copyright(c) NEC Corporation 2001-2012 Copyright(c) NEC AccessTechnica, Etd. 2001-2012	
🕐 ヘルプ表示			

- ■「IPv6 ブリッジ」にチェックを入れ、「設定」をクリックします。
 - 次に、「保存」をクリックしたらブラウザを閉じて終了します。

а.	トップページ > 基本設定 > 基本設定	Ē	
<i>F</i> Iterm	基本設定		A CONTRACTOR OF
Aterm WR8750N ATERM-2D3E99	設定内容を更新しました。 現在の設定内容を保存する場合	合は、左メニューの[保存]ボタンをクリッ	クしてください。
保存	装置名/動作モード 🕐		
	装置名 ?	ATERM-2D3E99	
日本設定	動作モード 🕐	ローカルルータ 🔻	
● 基本設定 ● 接続先の選択設定	ブリッジ設定 👔		
▶ 按統先設定 ○無線IAN設定	PPPoEプリッジ [使用する	
●ECOモード設定	IPv6プリッジ 🕐	✓ 使用する	
○詳細設定			設定
・メンテナンス ・****	9	↑ ①クリック	
● 雨戦 ● 悪質サイトブロック		トップページへ戻る	②クリック ↑
O AtermStation			
2 お客様登録			
? ヘルプ表示			

(6) BUFFALO 製 WSR-1166DHP · 1166DHP2 · 1166DHP3

■ブラウザを起動します。



■画面上部のアドレスバーへ、「192.168.11.1」と入力し、エンターキーを押します。

C A	https://www.yahoo.co.jp< ←①クリック	A* 🚖
ホームページに設定	10	Yahoo! BB a
A 10	2168111 ← ②入力しエンターキーを押す	
₩ 192		
	ウェブ 画像 動画 知恵袋 地図 リアルタイム 一覧マ	

■ログイン画面が表示されます。ユーザー名に「admin」、

パスワードに「password」と入力していただき、「ログイン」をクリックします。

Air Station WSR-1166DHP3 Version 1.16	
ユーザー名 admin	← ①入力
パスワード	
- モバイル用設定画面	
🔲 モバイル用設定画面	

■「詳細設定」をクリックします。

BUFFALD		A () <u>4</u> F
Control Mail 2 A GHz (11n/g/b) SSID: Buffalo-6-6028 5 GHz (11ac/n/a) SSID: Buffalo-A-6028	((小))) AOSS AOSS/WPS WPS: 有効	ゲストボート ユーザー認証: Off SSID: Guest-6028	トフィルター ステータス: 停止 利用期限「トフィルター」は無効 です
デパイスコントロール 無態:17 有態:1		クリック→	ば 詳細設定

■「セキュリティー」をクリックし、「VPN パススルー」をクリックします。

BUFFALO		ñ		0	4	G
						4 4 He
Internet LAN						
毎週設定 フレッツIPv6サービスを	す応機能 < 	(-3)+1	ック			
セキュリティー	使用する					
ファイアウォール	● 使用する					
IPフィルター						
VPN/1ススルー ← ② クリック						
ボート変換						
DMZ						
UPnP						
トフィルター						
アクセスコントロール						
アプリケーション						
管理						
ステータス						
			47	リック-	→	設定
Air Station WSR-1166DHP3 Version 1.16				Co	ownebt © 2016	Ruffelo Inc.

次に、「フレッツ IPv6 サービス対応機能」にチェックを入れ、「設定」をクリックします。

-

■「設定中です…」と表示されましたら、そのまましばらくお待ちください。 表示が消えましたら、ブラウザを閉じて終了します。



(7) BUFFALO 製 WZR-HP-AG300H

■ブラウザを起動します。

Tahoo! JAPAN	× +			्त्र		×
C A A	https://www.yahoo.co.jp	A* 🚖	£^≡	œ	(8)	
▲ ホームページに設定する		Vahool BB	さ つす版	ע ליק	版 へ川	J .
トラベル		2374 D-F	×	- <i>1</i> L		
	ウェブ 画像 動画 知恵袋 地図 リアルタイム 一覧▼ Q	検索				
≫木	▼ 村拓哉のパラエティー番組「木村さ~~ん!」配信中 ≫トミカ特集 働く車や往年の:	名車など人気モデルた	"集合			
🛒 ショッピング	ニュース 経済 エンタメ スポーツ 国内 国際 IT・科学 地域	McAfee				×
* ヤフオク!	1/30(月) 14:59度新	7 <i>1</i> 7 <i>1</i>	ー・トータルブロ	コテクショ	2	
🤌 PayPayフリマ	 ・トヨタ 飯元 日気の34-195元 日本100 日本1 ・ 独がりに戦車供与 時間かかった訳 (100 日本6 	McAfee 片り	先でも			
ZOZOTOWN	・首相長男に観光の動機なし 外務省 (120) ロ 728 福豆投げて 2021	イン:	タエル	を		
LOHACO	・英元首相 プーチン氏に脅迫受けた p 343 1/30(月) 10:27 (月) 10:27	4 2014 0 2014 4 2014 0 2014 5 2014 5 2014 0 2014 5 2				
💼 トラベル	・ガーシー議員に「招状」74年ぶり ロ1458	0000				
🔚 一体.com	 ジャージ姿で練習ダル母校が激変 (20) 早101 					1
🧮 一体.comレストラン	・キスマイ玉森横尾の結婚にエール (200) ロ34	例:Micro	soft E	dge	5	
🔀 出前館	・川嶋あい中学時代は毎日カップ麺ロ558			-	_	
-1-2	もっと見る トピックス一覧		・ 月割08	目した法	201	

■画面上部のアドレスバーへ、「192.168.11.1」と入力し、エンターキーを押します。



■ログイン画面が表示されます。ユーザー名に「root」と入力し、パスワードは空欄のまま、 「ログイン」をクリックします。

Windows セキュリティ	×
iexplore	
サーバー 192.168.11.1がユーザー名とパスワードを要求しています。	
サーバーからの報告: "Airstation(admin)"。	
警告: ユーザー名とパスワードは、セキュリティで保護されていない接続で基本 認証を使用して送信されます。	5
root ー①入力	
パスワード	
□ 資格情報を記憶する	
OK ←②クリック ソセル	

■「セキュリティ」をクリックします。

BUFFALO WZR-HP-AG300H	Wireless Access Point AirStation			
TOP Internet/LAN 無線設定	セキュリティー ↓ ←クリック	NAS	管理設定	ステータス
かんたん設定&基本情報				ログアウト
よ/ た/ 売白	■Internet情報		かんたん設定&基本情報 左側がかんたん設定。 右側がエアステーションの基本情報と	
基本設定	(DHCP自動取得) 培装計館			
 <u>インターネット接続を行う</u> <u>11n倍速モード/無線の基本設定をする</u> 	解放 書き換え		なります。	
※ 無線の暗号化を設定する インターネット	接続確認 現在の状態を表示		基本設定	
	■i-フィルター ステータス 停止中 利用期限 「I-フィルター」は無効です		インターネット接続 <u>Internet</u> (側の回線種類 ーネット接続が完了す します。	を行う 削を探索し、インタ するまでの設定を
2 ジ ブロードバンド映像サービスを使う	情報を更新する		<u>プロバイダー</u> から入き 等の資料がある場合 い。	手したパスワード は用意してくださ
てい レ	■無線情報 IEEE 802.11n/a(Auto / 40ch)		11n倍速モード/無 する	線の基本設定を
	SSID 106F3F0D7330_A		無線LANのSSIDとチ 行います。	ャンネルの設定を

■「VPN パススルー」をクリックし、「フレッツ IPv6 サービス対応機能」にチェックを入れ、 「設定」をクリックします。

BUFFALO WZR-HP-AG300H	Wireless Access Point AirStation			
TOP Internet/LAN 無物設定 セキュリティー ゲーム&アプリ NAS	管理設定	ステータス		
		ログアウト		
	VPNパススルー設定	2		
フレッツIPv6サービス対応機能 ☑ 使用する	VPNバススルーに関う す。	する設定を行いま		
	フレッツIPv6サービ	ス対応機能		
PP1P/CX/L- ● 使用9 a 設定 ←③クリック	アドレス変換において ス対応機能を使用す ます。 フレッツPv6サービス 日本のフレッツ・ドット 日本のフレッツ・パット に必要となります。 初期値は、「使用しな	フレッツIPv6サービ Sかどうかを設定し 対応機能はNTT東 ネットおよびNTT西 プリを利用する場合 い」です。		
	注意 フレッツIPv6サービス と、IPv6ブロトコルの LANの間で全て通過 IPv4を利用した従来。 を行いながらIPv6ブロ なります。 ただし、NTT東日本の とNTT西日本のフレッ ビスのみ使用可能な	対応機を使用する パケットがInternetと 可能となり、 のインターネット通信 ーコルし通信が可能と)フレッツ・ドットネット ッツ・v6アプリのサー 機能となります。		

最後にブラウザを閉じて終了します。