

無線 LAN 対応ケーブルモデム

CBW38G4J 接続マニュアル

【任天堂 3DS 編】



◇設定の前に

※設定の途中で、「SSID」と「セキュリティキー」を入力する場面が出てきます。

「SSID」と「セキュリティキー」は、それぞれ無線モデム裏面にあるシールの中に記載されておりますので、こちらを事前にご確認下さい。



※「SSID」と「セキュリティキー」はお客様で変更可能でございます。

変更された場合、上記のシールのものとは異なります。

● 任天堂 3DS 編


1. 本体の電源を入れ、メニューから「本体設定」を選択します。




2. 「本体設定」の画面が表示されます。【インターネット設定】を選択します。




3. 「インターネット設定」の画面が表示されます。【インターネット接続設定】を選択します。



4. 続いて、【接続先の登録】を選択します。




5. 更に下図の画面が表示されます。【自分で設定する】を選択します。



6. 続いて、【アクセスポイントを検索】を選択します。



7. しばらくアクセスポイントを検索します。そのままお待ち下さい。



8. アクセスポイントが検出されたら、該当する SSID を選択します。




9. 続いて「セキュリティキー」の入力画面になります。


事前に確認した「セキュリティキー」を入力して、最後に【決定】を選択します。




10. 設定の保存の確認画面が表示されます。【OK】を選択します。




11. 設定の保存が完了します。続いて接続テストを行うので、【OK】ボタンを選択します。




12. 接続テスト中になるので、そのままお待ち下さい。




13. 接続テストが正常に終了すると「接続テストに成功しました！」の画面が表示されます。
これで設定完了となります。【OK】を選択して、終了します。



- ※接続テスト中、上の画面で、接続テストの状況が表示されます。
成功の場合はこのようになります。



※接続テスト中、失敗になることもあります。



①の場合、SSID やセキュリティキーの入力が間違っている可能性があります。

②の場合、SSID やセキュリティキーは問題ないですが、モデムが正常に接続できていない可能性があります。→ 一度モデムの電源の抜き差しをお試し下さい。

※接続テストに失敗した場合、下の画面にエラー内容が表示されます。

この内容も参考にしてみてください。

